


ÓZONOS LÉGTISZTÍTÓ MINI ÓZONGENERÁTOR



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A KÉSZÜLÉK ADATAI



A készülék légtisztító és szagtalanító hatását a legkülönbözőbb helyeken kihasználhatja, mint pl. hűtőszekrény, cipőtároló, szekrények, kamra, mosdó, WC, toalett, hálószobák, irodák, autók utastere, stb.

A készülék használatával eltüntetheti a kórokozókat, szagokat, higiénikus környezetet teremtve.

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, melynek töltését bármely szabványos micro USB töltővel elvégezheti. A készülék folyamatosan csatlakoztatott USB töltő mellett is üzemel.

A készülék két különböző üzemmódban működhet.

ISMÉTLŐDŐ MŰKÖDÉS MÓD:

Tartsa nyomva hosszan a bekapcsoló gombot (a visszajelző lámpa villogni kezd). A készülék 20 percig üzemel, majd 6 órát várakozik, utána ezek a ciklusok ismétlődnek.

EGYSZERI MŰKÖDÉS MÓD:

Nyomja meg a kapcsoló gombot háromszor (a visszajelző lámpa világítani kezd). A termék 1 percig működik, majd automatikusan kikapcsol.

MŰKÖDÉS VISSZAJELZŐ LÁMPA:

A készülék a gyenge töltöttségű akkumulátort gyors villogással jelzi, ilyenkor az akkumulátort újra kell tölteni. Töltés közben a lámpa lassan villog.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a lámpa folyamatos világításával jelzi.



FIGYELMEZTETÉS

A készülékben újratölthető lítium akkumulátor van. Válassza le az elektromos csatlakozót miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.

GARANCIA FELTÉTELEK

A készülékre a vásárlástól számított 1 év teljeskörű garanciát vállalunk.

A garancia feltétele az eredeti számla megléte.

A forgalmazó nem vállal garanciát az alábbi esetekben:

- a készülék nem rendeltetésszerű használata
- a készülék bármilyen megbontása, átalakítása, módosítása
- a készülék sérülése, beázása